

decakila®

decaDeal



KUKT031M/KEKT031M
IBERICA ELECTRICA-OTEL INOX



MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- Când utilizați aparate electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază:
- Cablul de alimentare al acestui produs nu poate fi înlocuit de către utilizator. Dacă este deteriorat, acesta trebuie înlocuit doar de un specialist calificat electrician.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. .
Fierberea apei și aburului poate provoca arsuri grave. Așezați întotdeauna aparatul pe o suprafață stabilă, plană.
- Utilizați numai cu baza de alimentare furnizată.
- Înainte de a conecta la priză, asigurați-vă că tensiunea indicată pe eticheta de identificare, situată în partea de jos a bazei de alimentare, este aceeași cu tensiunea de alimentare din casa dvs. Dacă nu, nu utilizați aparatul și returnați-l la distribuitorul dumneavoastră.
- Pentru a preveni pericolele electrice, nu puneți niciodată fierbătorul sau baza de alimentare în apă sau în orice alt lichid și nu lăsați apa să pătrundă în părțile electrice.
- Nu lăsați fierbătorul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. Este necesară o supraveghere atentă când aparatul este utilizat în apropierea copiilor.
- Exteriorul aparatului va deveni foarte fierbinte în timpul utilizării. Aveți întotdeauna grijă la manipulare. Nu ridicați niciodată aparatul de capac. Folosiți întotdeauna mânerul.
- Asigurați-vă întotdeauna că aparatul este oprit înainte de a-l scoate de pe baza de alimentare și a deconecta-o de la priză înainte de curățare sau atunci când nu este utilizat.
- Atenție la emisia de abur din gura sau capac, mai ales în timpul reumplerii.
- Acest aparat este destinat numai pentru uz casnic normal. Nu trebuie utilizat în alt scop decât scopul pentru care a fost destinat.
- Nu așezați aparatul pe sau lângă suprafețe potențial fierbinți, de exemplu plite pentru cuptor.
- Nu lăsați cablul de alimentare să depășească suprafețele de lucru, să atingă suprafețele fierbinți sau să se înnodeze.
- Nu utilizați acest aparat dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate sau dacă aparatul funcționează defectuos sau este oricum deteriorat. Verificați în mod regulat cablul de alimentare pentru semne de deteriorare/purta.
- Nu deschideți capacul în timp ce fierbătorul fierbe.
- Nu umpleți fierbătorul peste marcajul MAX. Apa clocotită poate stropi dacă este umplută excesiv.
- Pentru a evita posibilele deteriorări cauzate de abur, întoarceți duza departe de pereți și nu utilizați sub dulapuri.
- Aparatul nu conține piese reparabile de utilizator. Acest aparat este destinat a fi utilizat în aplicații casnice și similare, cum ar fi: zonele de bucătărie pentru personal în magazine, birouri

și alte medii de lucru; case de fermă; de către clienții din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial; medii de tip pensiune.

CUNOAȘTE-ȚI CĂRBATORUL DE APA

1. Scoateți întotdeauna fierbătorul de la baza de alimentare înainte de a umple.
2. Ridicați capacul.
3. Umpleți fierbătorul între semnele MIN și MAX de pe apă indicator de nivel cu apă rece.
4. Puneți la loc capacul și puneți fierbătorul înapoi pe baza de alimentare.
5. Asigurați-vă că capacul este bine fixat pe ceainic înainte fierbere.
6. Poziționați fierbătorul pe baza de alimentare.
7. Conectați baza de alimentare la priza și porniți-l la rețeaua.
8. Pentru a începe fierberea, apăsați comutatorul ON/OFF în jos poziție.
9. Indicatorul de alimentare se va aprinde și fierbătorul va începe a fierbe.
- NU ÎNCĂRȚAȚI NICIODATĂ CAPACUL ÎN TIMPUL FIERERII.
10. Când apa a fiert, fierbătorul se va opri automat și indicatorul de alimentare se va stinge.
11. Puteți opri procesul de fierbere în orice moment apăsând comutatorul în poziția OPRIT.

Decuplatorul de siguranță va funcționa dacă porniți accidental

fierbător atunci când este gol sau lăsați-l să fiarbă uscat Așteptați 15 minute pentru ca decuplajul să se reseteze înainte de a umple cu apă rece și de a fierbe.

PROTECTIE FURCEL-USCAT

Dacă accidental lăsați fierbătorul să funcționeze fără apă, protecția împotriva fierberii uscate va opri automat alimentarea.

Dacă se întâmplă acest lucru, lăsați fierbătorul să se răcească înainte de a umple cu apă rece pentru a se fierbe din nou.

CURĂȚARE

1. Deconectați întotdeauna fierbătorul de la rețea și lăsați-l se răcește complet înainte de depozitare sau curățare.
2. Nu scufundați niciodată nicio parte a cablului de alimentare, a mufei, a bazei de alimentare sau ibric în apă sau orice alt lichid.
3. Ștergeți exteriorul ceainicului folosind o cârpă umedă. Uscat temeinic.
4. Nu utilizați niciodată substanțe chimice dure sau agenți de curățare abrazivi ca acestea pot deteriora finisajul ceainicului dumneavoastră.
5. Pe parcursul unei perioade de timp, în interiorul ceainicului dumneavoastră se poate acumula calcar. Pentru a îndepărta depunerile de calcar, umpleți fierbătorul cu apă pe jumătate și adăugați suc de la o lămâie. Fierbeți fierbătorul și lăsați să stea timp de 15 minute înainte de a o arunca. Repetați de mai multe ori folosind doar apă rece.

ELIMINAREA PRIETENĂ MEDIULUI

Poți contribui la protejarea mediului!

Vă rugăm să nu uitați să respectați reglementările locale: predați echipamentele electrice care nu funcționează la un centru adecvat de eliminare a deșeurilor.





Importator:
"Supraten Plus" S.R.L.
or. Chișinău,
str. Petricani, 84
Tel.: (+373) 22 268 000
www.supraten.md
2 ani de garantie

www.decakila.com

TOGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD