


decakila



KUHS034B/KEHS034B
PLAT DE PLAT PĂR



PARAMETRI EVALUAȚI

Tensiune: 120V~50/60Hz KUHS034B

220-240V~50/60Hz KEHS034B

Putere: 43W

INSTRUCȚIUNE

- Această nouă placă de îndreptat părul oferă rezultate de îndreptare ultra-rapide super-netede. Plăcile ceramice asigură ultra-netede

alunecând prin păr și obțineți rezultate optime pentru părul dvs.

IMPORTANT

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a utiliza aparat și păstrați-le pentru referințe ulterioare.
- 1. Puneți ștecherul într-o priză adecvată.
- 2. Capacitate de temperatură max.: 210°C
- 3. Acest aparat devine foarte fierbinte. Evitați contactul direct cu mâinile, ochii, urechile, fața și gâtul suprafețelor fierbinți ale aparatului. Nu atingeți plăcile de îndreptare când

aparatul este pornit. Cu excepția utilizării intervalului rece, piesele din plastic din apropierea plăcilor de îndreptare devin și ele foarte fierbinți în timpul utilizării.

4. Păstrați plăcile de îndreptat curate și fără praf, murdărie, spray de coafat și gel. Nu utilizați niciodată aparatul în combinație cu spuma de coafat, spray de coafat, gel etc.
5. Dacă cablul principal este deteriorat, acesta trebuie întotdeauna înlocuit de producător sau de un centru de service autorizat de producător pentru a evita situațiile periculoase.
6. Deconectați întotdeauna aparatul după utilizare.
7. Așteptați până când aparatul sa răcit înainte de a-l depozita.

8. Pentru protecție suplimentară se recomandă instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent rezidual nominal de funcționare care nu depășește 30 mA în circuitul electric care alimentează baia. Cereți sfatul instalatorului dvs.
9. Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de la 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg. pericolele implicate.
- Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii decât dacă sunt mai mari

de 8 si supravegheat. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani.



AVERTISMENT: Țineți acest aparat departe de apă.

Nu utilizați acest aparat lângă apă și căzi de baie, dușuri, chiuvete sau alte vase care conțin apă.

COFISAREA PARULUI

USCAREA PARULUI

1. După spălare, stoarceți excesul de apă din păr cu mâinile și apoi uscați părul cu prosopul. Folosește un pieptene pentru a desfășura părul ușor de la rădăcini până la vârfuri.
2. Împărțiți părul în secțiuni cu ajutorul agrafelor, începând de la înapoi.
3. Uscați fiecare secțiune trăgând o perie de îndreptat pe lungimea părului în timp ce urmați peria cu uscătorul de păr, cu duza îndreptată spre vârfurile părului.
4. Când ați terminat de uscat fiecare secțiune, setați uscătorul de păr la setarea rece pentru un ultim shot rece. Acest lucru a desfășurat cuticulele și îți lasă parul mai lucios.

Îndreptarea părului

- Dacă utilizați incorect placa de îndreptat sau dacă o folosiți la o temperatură greșită, puteți să vă uscați prea mult părul sau chiar să îl ardeți. Selectați întotdeauna o setare de căldură scăzută când începeți să utilizați aparatul de îndreptat pentru prima dată.
1. Introduceți ștecherul în priza de perete.
 2. Apăsăți butonul de pornire/oprire.
 3. Așteptați până când aparatul a atins temperatura de funcționare.
 4. Pieptănați sau periați părul astfel încât să fie descurcat și neted.
- Folosește un pieptene pentru a împărți părul în secțiuni. Nu pune prea mult

păr într-o singură secțiune.

5. Luați o secțiune care nu este mai lată de 5 cm. Așezați-l între îndreptați plăcile și apăsați ferm mânerul aparatului.
6. Glisați placa de îndreptat pe lungimea părului timp de 5 secunde, de la rădăcină până la capătul părului, fără a opri pentru a preveni supraîncălzirea.
7. Repetați acest proces după 20 de secunde până când ați realizat aspectul dorit.
8. Lasă-ți părul să se răcească. Nu o pieptanați sau periați înainte de a se răci, deoarece acest lucru ar strica coafura pe care tocmai ați creat-o.

CURĂȚARE

1. Opriți aparatul apăsând butonul de pornire/oprire.
2. Deconectați aparatul.
3. Lăsați aparatul să se răcească complet pe un suport rezistent la căldură
suprafață.
4. Nu scufundați aparatul în apă.
5. Curățați aparatul cu o cârpă umedă.

DEPOZITARE

1. Asigurați-vă că aparatul este scos din priză.
2. Lăsați aparatul să se răcească pe o suprafață rezistentă la căldură înainte deponitându-l.





Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane necontrolate

eliminarea deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. La returnați dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de unde a fost achiziționat produsul. Ei pot lua acest produs pentru reciclare sigură pentru mediu.

Importator:
"Supraten Plus" S.R.L.
or. Chişinău,
str. Petricani, 84
Tel.: (+373) 22 268 000
www.supraten.md
2 ani de garantie



decakila



decakila

www.decakila.com

UNIWISDOM TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.,LTD

Made in China

No.688 Songlu Road, Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou City, China