


decakila



**KUJB031R/KEJB031R
BLENDER PUTERNIC**




CUPRINS

INTRODUCERE	01
DENUMIREA COMPONENTEI PRINCIPALE	01
PUNCTE DE ATENȚIE	01
PROBLEME DE SIGURANȚĂ	02
PRINCIPALII PARAMETRI TEHNICI	02
METODE DE CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	02
INTRODUCEREA FUNCȚIEI	02
ELEMENTE DE AVERTIZARE	03
ANALIZA DEFECTELOR	04

INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați ales mixerul nostru puternic. Tot personalul companiei noastre vă va servi din toată inima. Pentru a utiliza acest aparat corect și eficient, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare .

COMPONENTA PRINCIPALĂ DENUMIRE



1. capac de abur
2. capacul cupei
3. pahar de amestecare
4. ceașcă mat
5. butonul de control al vitezei
6. comutator de pornire
7. comutator de impulsuri
8. picioare de cauciuc

Aparatul este destinat a fi utilizat pentru aplicații casnice și similare:

- Angajați de bucătărie în magazine, birouri și alte medii;
- Ferme;
- De către clienții hotelurilor, motelurilor și a altor tipuri de locuințe medii;
- Mediile de tip Bed and Breakfast.

PUNCTE PENTRU ATENȚIE

- Nu puneți obiecte metalice, cum ar fi cuțite, furculițe, linguri etc. în ceașcă.
- La curățare, nu curățați cuțitul direct cu mâna. Dacă utilizați instrumente de curățare, vă rugăm să acordați atenție siguranței. Conținutul paharului nu trebuie să fie prea plin. Nu depășiți două treimi din capacitatea paharului.
- Vă rugăm să închideți capacul paharului atunci când îl utilizați. Înainte de a începe, asigurați-vă că ceașca se află pe bază. Este complet fixată pe ea.
- Din cauza puterii mari, vă rugăm să țineți cupa ușor. atunci când începeți să îl utilizați.
- Asigurați-vă că acoperiți paharul atunci când folosiți bara de agitare în timp ce motorul este în funcțiune.
- Indiferent dacă paharul este așezat pe masă sau nu.
- Nu vă folosiți mâna pentru a lua mâncarea din acea cană, deoarece lama este ascuțită și se poate tăia ușor.

- Pentru a turna alimentele, scoateți paharul din cadru. Aveți grijă să atingeți comutatorul înainte și după pornire.
- Ustensilele nu pot fi scufundate în apă.
- **Trebuie să aveți grijă la manipularea lamelor de tăiere, în special atunci când scoateți lamele din cupele de reținere, când goliți cupele de reținere și în timpul curățării.**



SIGURANȚĂ CONTEAZĂ

- Nu uitați să scoateți ștecherul din priză atunci când nu îl folosiți. Nu ridicați capacul paharului până când cuțitul de agitare nu s-a oprit complet din rotație.
- Asigurați-vă că separați rama de cupă atunci când o curățați și că scoateți mai întâi dopul. Nu scufundați baza motorului în apă și nu o introduceți în mașina de spălat vase pentru curățare.
- Păstrați o distanță adecvată pentru a împiedica mișcările necorespunzătoare ale copilului și pentru a preveni pericolul atunci când copilul nu are voie să fie în apropiere în timpul pornirii. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un profesionist din cadrul departamentului de întreținere al producătorului sau al unui departament similar pentru a evita pericolele.

PRINCIPALII PARAMETRI TEHNICI

Model	KEJB031R	KUJB031R
Tensiune nominală	220-240V	120V
Frecvența nominală	50-60Hz	50-60Hz
Putere nominală	1600W	1000W
Capacitate nominală	2.0L	

METODE DE CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Întotdeauna scoateți ștecherul din priză la curățare și întreținere.
- Frecați cu grijă corpul și capacul cupei cu un burete sau o cârpă și uscați-le.
- Nu introduceți mâna în cupă pentru curățare. Ștergeți arborele rotativ și baza motorului cu o cârpă uscată (nu uitați! Nu clățiți cu apă).
- Atunci când nu este ușor de șters, ștergeți-l cu loțiune neutră și apoi ștergeți-l cu o cârpă uscată până când este curat.

FUNCȚIE INTRODUCERE

- Comutator de pornire
Întrerupătorul este presetat pe "OFF" înainte de livrare.
Rotiți comutatorul în poziția "ON" pentru a porni produsul.

Rotiți comutatorul în poziția "OFF" pentru a opri produsul.

- Comutator de impulsuri

Întrerupătorul este presetat pe "OFF" înainte de livrare.

Rotiți comutatorul în poziția "ON" pentru a face să funcționeze produsul la viteză maximă.

Dacă eliberați comutatorul, acesta va reveni automat la poziția "OFF".
poziție.

- Comutator de viteză mică/înalță

Întrerupătorul este presetat pe "viteză redusă" înainte de livrare. Rotiți comutatorul în poziția "Low Speed" (Viteză redusă) pentru a face să funcționeze produsul la viteză redusă.

Rotiți comutatorul în poziția "Viteză mare" pentru a pune în funcțiune produsul la viteză mare.

AVERTISMENT ITEMS

Produs în operațiunea de pornire pe termen lung sau utilizarea în prezența cuiva, cum ar fi concediul pe termen lung sau al personalului, scoateți din priză, vă rugăm să trageți în sus.

- Există încă părți ale puterii de rezervă în stare de funcționare, din cauza deteriorării izolației sau a scurgerilor de electricitate cauzate de incendiu.

Nu pulverizați uleiuri volatile, vopsele, insecticide pe produse.

- Poate provoca șocuri electrice, accidente de incendiu.

compoziția de ulei mecanic plutește

- Acesta poate provoca fisuri, mirosuri și accidente de incendiu.

Asigurați-vă că scoateți ștecherul din priză atunci când nu îl utilizați pentru o perioadă lungă de timp sau când sunteți plecat din oraș.

- Unele dintre ele sunt încă sub tensiune în timpul perioadei de așteptare și pot provoca accidente de incendiu din cauza fisurilor sau a scurgerilor de izolație.
- Nu trageți de cablul de alimentare atunci când scoateți ștecherul.
Întotdeauna scoateți-l din priză.

Vă rugăm să vă asigurați că ați conectat cablul de alimentare înainte de utilizare.

- Asigurați-vă că ștecherul se potrivește bine cu priza. Nu trebuie să existe nici o slăbire sau o introducere incompletă.

Nu călcați pe cablul de alimentare

- Deteriorarea cablului de alimentare sau a prizei este cauza scurgerilor și a arsurilor. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau de către biroul său de service sau de către o persoană cu calificare similară pentru a evita pericolele.

Întrerupeți alimentarea cu energie electrică atunci când sunteți plecat sau când dormiți noaptea

- Modelul de utilitate poate evita accidentul de incendiu cauzat de
personalizarea cablurilor și poate economisi energie electrică.

Nu permiteți ca produsele să fie inhalate sau introduse în substanțe combustibile! Și nu se va utiliza în cazul în care

Nu folosiți locuri umede, cum ar fi băile.

- Poate cauza o izolare slabă. Cauzând o scurgere sau o funcționare defectuoasă.

Nu utilizați cabluri de alimentare sau prize deteriorate.

- Aceasta este cauza șocurilor electrice, a scurtcircuitelor și a incendiilor.

Nu utilizați prize multiple pentru cabluri de alimentare

- Nu supraîncălziți și nu provocați riscuri de incendiu prin utilizarea de prize cu prelungitoare sau prin împărțirea prizelor de curent cu alte aparate electrice.

Nu scoateți cablul de alimentare din priză cu mâna umedă

- Nu riscați un șoc electric dacă scoateți ștecherul din priză cu mâna umedă atunci când alimentatorul trebuie deconectat.

DEFECT ANALIZĂ

Fenomenul de defecțiune	Analiza cauzelor	Metode de excludere
Blenderul nu este alimentat	1. Cablul de alimentare nu este conectat la priză. 2. Cupa de agitare și motorul principal nu sunt asamblate corect.	1. Verificați cablul de alimentare pentru a vă asigura că este conectat la priză. 2. Asigurați-vă că paharul de amestecare și mașina principală sunt instalate corect.
Blenderul este pornit, dar nu funcționează	1. Ore lungi de lucru, protecție împotriva supraîncălzirii motorului. 2. Mașina în sine este defectă.	1. Așteptați o oră înainte de a le refolosi. 2. Trimiteți la departamentul de servicii post-vânzare.

- **Notă:** Cele de mai sus sunt metode comune de analiză și de rezolvare a problemelor. Pentru alte probleme, vă rugăm să contactați departamentul nostru de servicii pentru clienți sau să mergeți direct la punctul nostru de reparații desemnat pentru reparații. Nu demontați și nu vă reparați singur.





Importator:
"Supraten Plus" S.R.L.
or. Chişinău,
str. Petricani, 84
Tel.: (+373) 22 268 000
www.supraten.md
2 ani de garantie

www.decakila.com TOGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD



Made in China No.688 Songlu Road, Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou City,China