


decakila



KMHS021W
MAȘINĂ DE
TUNS PĂRUL



PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE

- Aparatul, așa cum a fost livrat de către producător, nu este încă pregătit pentru utilizare. Acesta trebuie încărcat electric înainte de utilizare.
- Acest aparat trebuie să fie încărcat la tensiunea specificată! Este necesară o perioadă de încărcare de 8 ore înainte de prima utilizare. Aveți grijă să păstrați contactul de încărcare curat, deoarece contactele de încărcare murdare pot interfera cu procesul de încărcare. Supraîncărcarea aparatului nu este posibilă.
- După încărcare, aparatul este gata de utilizare. Acesta poate fi folosit cu sau fără accesoriul de atașare a pieptenului cu clips. Pentru a atașa accesoriul de atașare a pieptenului cu clips, glisați-l pe capul de tăiere până când acesta se fixează în poziție. Aparatul trebuie să fie oprit în timp ce se atașează sau se îndepărtează accesoriul de atașare a pieptenului cu clips.
- Atașamentul pieptene cu clips este ușor de reglat. Pur și simplu glisați-l în sus sau în jos.
în jos capul de tăiere .Părul poate fi tăiat la 3 lungimi diferite care variază de la

de la aproximativ 3mm,6mm,9mm.Poziția atașamentului pieptenei cu clips pe capul de tăiere determină lungimea tunsorii.

- După utilizarea aparatului, opriți-l.Pentru a păstra capacitatea de încărcare a acumulatorului, vă recomandăm să folosiți acumulatorul până când acesta este gol înainte de a-l reîncărca.
- Opriți aparatul înainte de a înlocui capul de tăiere!
- Dacă performanța aparatului se deteriorează după o utilizare prelungită, în ciuda curățării și întreținerii regulate, capul de tăiere trebuie înlocuit (capul de tăiere poate fi comandat ca piesă de schimb de la Departamentul de service) .
- Important:Scoateți capul de tăiere, puneți noul cap de tăiere pe corpul principal al aparatului.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

APLICAȚIE

- Opriți aparatul înainte de a curăța sau de a efectua lucrări de întreținere!
- Pentru a vă asigura că aparatul rămâne în perfectă stare de funcționare, este important să respectați următoarele instrucțiuni: Pentru a păstra capacitatea de încărcare a acumulatorului, vă recomandăm să utilizați acumulatorul până când acesta este gol înainte de a-l reîncărca.

GARANȚIE

- Acest aparat este garantat împotriva defectelor pentru o perioadă de jumătate de an de la cumpărare.În această perioadă, cumpărătorul are dreptul la corectarea gratuită a oricărui defect.Această garanție exclude defectele cauzate de manipularea necorespunzătoare în timpul utilizării și uzura normală.

ELIMINAREA BATERIEI

Când vă debarasați de aparatul dvs. la momentul potrivit, vă rugăm să scoateți bateria. Nu aruncați bateria împreună cu deșeurile menajere obișnuite, ci predați-o separat la un punct de colectare desemnat oficial.





Importator:

"Supraten Plus" S.R.L.

or. Chişinău,

str. Petricani, 84

Tel.: (+373) 22 268 000

www.supraten.md

2 ani de garantie

www.decakita.com

UNIWISDOM TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.,LTD