


decakila

decalife



**KMHS018B MAȘINĂ
DE TUNS PĂRUL**



PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE

- Aparatul, așa cum a fost livrat de către producător, nu este încă pregătit pentru utilizare. Acesta trebuie încărcat electric înainte de utilizare.
- Acest aparat trebuie să fie încărcat la tensiunea specificată! Este necesară o perioadă de încărcare de 8 ore înainte de prima utilizare. Aveți grijă să păstrați contactul de încărcare curat, deoarece contactele de încărcare murdare pot interfera cu procesul de încărcare. Supraîncărcarea aparatului nu este posibilă.
- După încărcare, aparatul este gata de utilizare. Acesta poate fi folosit cu sau fără accesoriul de atașare a pieptenului. Pentru a atașa accesoriul de atașare a pieptenului, glisați-l pe capul de tăiere până când acesta se fixează în poziție. Aparatul trebuie să fie oprit în timp ce se atașează sau se îndepărtează accesoriul de atașare a pieptenului.
- Accesoriul pieptene cu clips este ușor de reglat. Pur și simplu glisați-l în sus sau în jos pe capul de tăiere. Părul poate fi tăiat la 3 lungimi diferite, variind de la aproximativ 3 mm, 6 mm, 9 mm. Poziția accesoriului pieptene cu clips pe capul de tăiere determină lungimea tunsorii.
- După utilizarea aparatului, opriți-l. Pentru a păstra capacitatea de încărcare a acumulatorului, vă recomandăm să folosiți acumulatorul până când acesta este gol înainte de a-l reîncărca.
- Opriți aparatul înainte de a înlocui capul de tăiere!
- Dacă performanțele aparatului se deteriorează după o utilizare îndelungată, în ciuda curățării și întreținerii

regulate, aparatul capul de tăiere trebuie înlocuit (capul de tăiere poate fi comandat ca piesă de schimb de la departamentul de service).

Important: Îndepărtați capul de tăiere, Așezați noul cap de tăiere pe corpul principal al aparatului.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA APARATULUI

Opriți aparatul înainte de a curăța sau de a efectua lucrări de întreținere!

Pentru a vă asigura că aparatul rămâne în perfectă stare

de funcționare, este important să respectați următoarele instrucțiuni: Pentru a păstra capacitatea de încărcare a acumulatorului, vă recomandăm să folosiți acumulatorul până când acesta este gol înainte de a-l reîncărca.

GARANȚIE

Acest aparat este garantat împotriva defectelor pentru o perioadă de jumătate de an de la cumpărare. În această perioadă, cumpărătorul are dreptul la corectarea gratuită a oricărui defect. Această garanție exclude defectele cauzate de manipularea necorespunzătoare în timpul utilizării și de uzura normală.

ELIMINAREA BATERIEI

- Când vă debarasați de aparatul dvs. în timp util, vă rugăm să scoateți bateria. Nu aruncați bateria împreună cu deșeurile normale. dar predați-le separat la un punct de colectare desemnat oficial.





Importator:

"Supraten Plus" S.R.L.

or. Chişinău,

str. Petricani, 84

Tel.: (+373) 22 268 000

www.supraten.md

2 ani de garantie

www.decakila.com

IUGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD