



decakila



**KMHS031L**  
**MAȘINĂ DE**  
**TUNS PĂRUL**





# PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE

- Aparatul, așa cum a fost livrat de către producător, nu este încă pregătit pentru utilizare. Acesta trebuie încărcat electric înainte de utilizare.
- Acest aparat trebuie să fie încărcat la tensiunea specificată! Este necesară o perioadă de încărcare de 8 ore înainte de prima utilizare. Aveți grijă să păstrați contactul de încărcare curat, deoarece contactele de încărcare murdare pot interfera cu procesul de încărcare. Supraîncărcarea aparatului nu este posibilă.
- După încărcare, aparatul este gata de utilizare. Acesta poate fi folosit cu sau fără accesoriul de atașare a pieptenului cu clips. Pentru a atașa accesoriul de atașare a pieptenului cu clips, glisați-l pe capul de tăiere până când acesta se fixează în poziție. Aparatul trebuie să fie oprit în timp ce se atașează sau se îndepărtează accesoriul de atașare a pieptenului cu clips.
- Atașamentul pieptene cu clips este ușor de reglat. Pur și simplu glisați-l în sus sau în jos.  
în jos capul de tăiere .Părul poate fi tăiat la 3 lungimi diferite care variază de la

de la aproximativ 3mm,6mm,9mm.Poziția atașamentului pieptenei cu clips pe capul de tăiere determină lungimea tunsorii.

- După utilizarea aparatului, opriți-l.Pentru a păstra capacitatea de încărcare a acumulatorului, vă recomandăm să folosiți acumulatorul până când acesta este gol înainte de a-l reîncărca.
- ***Opriți aparatul înainte de a înlocui capul de tăiere!***
- Dacă performanța aparatului se deteriorează după o utilizare îndelungată, în ciuda curățării și întreținerii regulate,capul de tăiere trebuie înlocuit(capul de tăiere poate fi comandat ca piesă de schimb de la Departamentul de service) .
- ***Important:Scoateți capul de tăiere. Așezați noul cap de tăiere pe corpul principal al aparatului.***

## **CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA**

# APLICAȚIA

Opriți aparatul înainte de a curăța sau de a efectua lucrări de întreținere!  
Pentru a vă asigura că aparatul rămâne în perfectă stare de funcționare, este important să respectați următoarele instrucțiuni: Pentru a păstra capacitatea de încărcare a acumulatorului, vă recomandăm să folosiți acumulatorul până când acesta este gol înainte de a-l reîncărca.

# GARANȚIE

Acest aparat este garantat împotriva defectelor pentru o perioadă de jumătate de an de la cumpărare.În această perioadă, cumpărătorul are dreptul la corectarea gratuită a oricărui defect.Această garanție exclude defectele cauzate de manipularea necorespunzătoare în timpul utilizării și de uzura normală.

# ELIMINAREA BATERIEI

Când vă debarasați de aparatul dvs. la momentul potrivit, vă rugăm să scoateți bateria. Nu aruncați bateria împreună cu deșeurile menajere obișnuite, ci predați-o separat la un punct de colectare desemnat în mod oficial.





Importator:  
"Supraten Plus" S.R.L.  
or. Chişinău,  
str. Petricani, 84  
Tel.: (+373) 22 268 000  
[www.supraten.md](http://www.supraten.md)  
2 ani de garantie