

decakila

decalife



**KMHR027B**  
**APARAT DE**  
**RAS ELECTRIC**  
**CU FOLIE DE ALUMINIU**



# EGARANȚII IMPORTANTE

- **PERICOL: Pentru a reduce riscul de electrocutare:**
  1. Nu îl utilizați și nu îl încărcați în apropierea apei sau a oricărui alt lichid pentru a evita șocurile electrice.
  2. Nu se utilizează în timpul băii sau sub duș.
  3. Deconectați întotdeauna acest aparat de la priza USB imediat după încărcare.
  4. Scoateți din priză și opriți acest aparat înainte de a curăța, scoate sau asambla piese.
- **AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de arsuri, incendii, șocuri electrice sau vătămări corporale.**
  1. Aparatul nu trebuie lăsat niciodată nesupravegheat atunci când este conectat la priză.
  2. Este necesară o supraveghere atentă atunci când acest aparat este utilizat de către sau în apropierea copiilor sau a persoanelor cu anumite dizabilități.

3. Folosiți acest aparat numai pentru utilizarea prevăzută, așa cum este descrisă în acest manual. Nu utilizați accesorii nerecomandate de serviciul de asistență tehnică pentru clienți.
4. Nu folosiți niciodată acest aparat dacă are cablul sau ștecherul deteriorat, dacă nu funcționează corect, dacă a fost scăpat sau deteriorat sau dacă a căzut în apă. Contactați serviciul clienți pentru ajutor.
5. Țineți cablul de alimentare și aparatul departe de orice suprafață sau aparat încălzit.
6. Verificați dacă folia de protecție este deteriorată sau deformată înainte de a utiliza aparatul de ras. Întrerupeți utilizarea dacă aceasta este deteriorată sau deformată în cazul în care vă răniți pielea și contactați serviciul clienți pentru ajutor.
7. Nu împărțiți aparatul de ras cu prietenul sau familia în caz de declanșare infecției sau inflamații.



**AVERTISMENT: Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor, dușurilor, bazinelor sau a altor recipiente care conțin apă. Păstrați aparatul la uscat.**

# INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

## ÎNCĂLZIRE

- Tensiunea de intrare nominală a acestui produs este de 5V DC, temperatura de depozitare între 5°C ~ 35°C.
- Vă rugăm să nu puneți produsul în apropierea unui încălzitor sau a soarelui fierbinte atunci când îl încărcați.
- Vă rugăm să opriți întrerupătorul de alimentare atunci când îl încărcați.
- Conectați terminalul cablului de alimentare USB cu portul de încărcare al aparatului de ras, apoi utilizați un adaptor de 5V 1A pentru a încărca, vă rugăm să rețineți că fiecare țară are tipuri diferite de prize.
- Timpul normal de încărcare a acestui model KMHR027B este de 1,5 ore, iar durata de funcționare este de 60 de minute după o încărcare completă.
- În cazul în care capacitatea de alimentare este mai mică de 10%, se va afișa pictograma de reamintire a încărcării,
- vă rugăm să încărcați aparatul de ras la timp.

- După încărcare completă, pictograma de încărcare va dispărea.
- Vă rugăm să deconectați încărcarea la timp după încărcare completă, pentru a proteja baterie să nu se strice și pentru o utilizare mai îndelungată.

## **OMISIUNEA DE A TAXA**

1. Asigurați-vă că priza de perete este funcțională (confirmați că prin conectarea unui alt aparat nu se defectează).
2. Verificați dacă cablul de alimentare de curent continuu este conectat ferm la aparatul de ras. În cazul în care aparatul încă nu se încarcă, vă rugăm să contactați serviciul clienți pentru ajutor.

## **SHAVING**

1. Păstrați aparatul curat și uscat în permanență.
2. Îndepărtați capacul de protecție înainte de utilizare.

3. Verificați să vă asigurați că foliile exterioare și lamelele interioare nu sunt deteriorate.
  - Înlocuiți piesele deteriorate înainte de utilizare.
4. Asigurați-vă că aparatul este complet încărcat înainte de utilizare.
5. Spălați-vă și uscați-vă bine părul sau pielea înainte de a vă rade.
6. Apăsăți butonul de comutare pentru a începe bărbieritul. Aparatul de ras are 3 viteze ( mare / medie / mică) RPM: 6500/ 7000/ 7500.
7. Întindeți ușor pielea cu mâna liberă, în timp ce mișcați aparatul de ras încet și ușor împotriva firului de păr și a ursului. Utilizarea unor mișcări scurte și circulare va face ca bărbieritul să fie mai ușor. Aparatul de ras trebuie să fie la un unghi de 90 de grade față de părul dumneavoastră, menținând în același timp contactul cu folia.
8. Pentru a obține cel mai apropiat bărbierit și pentru a evita uzura inutilă a foliilor, asigurați-vă că ambele folii intră în contact cu pielea simultan tot timpul. Țineți aparatul de ras la un unghi în care doar o folie intră în contact cu pielea va cauza distorsionarea foliei și poate duce la iritarea pielii.
9. Pentru a facilita tăierea și a evita uzura foliei, utilizați o presiune minimă pentru a aplica aparatul de ras pe piele.

10. Pentru a maximiza confortul de bărbierit, asigurați-vă că ați curățat bine aparatul de ras după fiecare utilizare.

## **ÎNTREȚINEREA UTILIZATORULUI**

Dacă aparatul de ras nu va fi folosit pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să îl depozitați într-un loc sigur, răcoros și uscat. Nu înfășurați strâns cablul în jurul aparatului de ras. Nu atârnați aparatul de ras de cablul de alimentare.



## **CURĂȚARE USCATĂ CU PERIE**

1. Îndepărtați ansamblul foliei apăsând butonul situat în partea dreaptă a aparatului. Prindeți ansamblul foliei pe ambele părți și ridicați-l ușor de pe aparatul de ras.

2. Atingeți ușor baza ansamblului de folie pe o suprafață plană, astfel încât firele de păr din interior poate cădea.
3. Se îndepărtează ușor firele de păr de pe tăietori. Le puteți scoate din aparatul de ras dacă este necesar. Suflați firele de păr rămase libere.
4. Reasamblați tăietorii și ansamblul de folii după ce le uscați bine.
  - Acest produs conține materiale reciclabile. Nu aruncați acest produs ca deșeu municipal nesortat. Vă rugăm să contactați municipalitatea locală pentru a afla care este cel mai apropiat punct de colectare.









Importator:  
"Supraten Plus" S.R.L.  
or. Chişinău,  
str. Petricani, 84  
Tel.: (+373) 22 268 000  
[www.supraten.md](http://www.supraten.md)  
2 ani de garantie

[www.decakila.com](http://www.decakila.com)

UNIWISDOM TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.,LTD

Made in China No.688 Songlu Road, Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou City,China