


# decakila

decaDeal



**KUFH001B/KEFH001B**  
**ÎNCĂLZITOR CU CUARȚ**



# CUPRINS

ATENȚIE	01
ASAMBLARE	01
OPERAȚIUNE	02
DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ	02
ÎNTREȚINERE	02
AVERTISMENT	02

# ATENȚIE

- Îndepărtați ambalajul și asigurați-vă că aparatul este intact .În caz de îndoială, nu utilizați aparatul și contactați serviciul nostru post-vânzare. Nu lăsați la îndemâna copiilor materiale de ambalare precum pungi și capse.
- Înainte de a porni aparatul, verificați dacă tensiunea și frecvența electrică a circuitului corespund celor indicate pe aparat. Aparatul trebuie să fie conectat la un circuit în conformitate cu normele în vigoare privind instalația civilă .Instalația trebuie să fie în raport cu puterea nominală a aparatului și trebuie să fie prevăzută cu un fir de împământare.
- Utilizați aparatul numai în scopul menționat, și anume ca aparat de încălzire pentru uz casnic. Nu îl utilizați pentru nicio altă aplicație, deoarece ar putea deveni periculos. Producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate de o utilizare necorespunzătoare sau defectuoasă. Utilizarea fiecărui aparat electric necesită cunoașterea unor reguli de bază, cum ar fi
- Nu atingeți niciodată aparatul cu mâinile sau picioarele umede sau ude. Nu expuneți niciodată aparatul la condiții atmosferice (ploaie, soare .etc.). Opriți aparatul și scoateți-l din priză înainte de curățare. Când aparatul nu este utilizat, opriți-l și scoateți-l din priză. Faceți inofensive părțile aparatului care ar putea fi manipulate în mod periculos de către copii la joacă.
- Nu lăsați aparatul mult timp, acesta trebuie să fie supravegheat în permanență.

- Nu utilizați acest aparat de încălzire în imediata vecinătate a ambele, un duș sau o piscină.
- Nu puneți cablul pe aparat când acesta este încă cald. Nu porniți
- aparatul de încălzire în apropierea pieselor de mobilier, a perdelelor și a rafturilor. Etc.
- Nu utilizați aparatul în apropierea lichidelor sau a produselor inflamabile.
- Nu utilizați aparatul în apropierea lichidelor sau a produselor inflamabile.
- Nu acoperiți aparatul când acesta este în funcțiune pentru a evita riscurile de supraîncălzire.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trimiteți-l la cel mai apropiat serviciu post-vânzare sau la un sector profesional similar recomandat de producător pentru înlocuire.
- Nu conectați aparatul la cabluri prelungitoare sau la mai multe puncte de vânzare.
- Nu deteriorați și nu îndoiiți cablul de alimentare. Înainte de a curăța aparatul sau de a efectua orice operațiune de întreținere, opriți întregul sistem. În cazul în care aparatul este în afara funcțiunii, opriți-l fără să-l manipulați .Dacă este necesară orice reparație, vă rugăm să vă adresați numai centrelor post-vânzare aprobate de producător și să solicitați piese de schimb originale. În caz contrar, siguranța aparatului poate fi compromisă.

## ASAMBLARE

Asamblați cadrul caroseriei și placa de bază împreună, conform următoarelor secvențe. Îndepărtați șurubul de montare de pe

partea inferioară a cadrului caroseriei și apoi se assemblează cadrul caroseriei pe placa de bază. Fixați cadrul caroseriei pe placa de bază cu ajutorul celor două șuruburi de montare anterioare.

## OPERAȚIUNE

Conectați aparatul la priză. Verificați dacă priza are cel puțin o Capacitate de încărcare a curentului de 10 amperi.

1. Trepte de alimentare, de la dreapta la stânga, apăsați primul buton de comutare, apoi porniți alimentarea, în același timp, pentru a da o putere de 400 W, apăsați al doilea buton, apoi dați o putere de 800 W, apăsați al treilea buton, apoi dați 1200 W, apăsați al patrulea buton, apoi aparatul se balansează.
2. După utilizare, scoateți fișa.

## DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ

Acest aparat este prevăzut cu un dispozitiv de siguranță, dispozitivul de siguranță deconectează aparatul atunci când încălzitorul este înclinat sau când este răsturnat, prin intermediul unui întrerupător situat în partea inferioară a încălzitorului. Aparatul trebuie așezat întotdeauna pe o suprafață plană și stabilă, în caz contrar, aparatul nu va funcționa.

## ÎNTREȚINERE

- După utilizare și înainte de curățare, scoateți întotdeauna aparatul din priză și așteptați până când acesta se răcește, curățați grilele de praf.
- Nu curățați piesele vopsite cu făină de șmirghel sau solvenți. și folosiți numai o cârpă umezită.

## AVERTISMENT

1. Nu amplasați încălzitorul sub o priză.
2. Aparatul de încălzire nu poate utiliza programe, controlere, temporizatoare sau alte dispozitive pentru a conecta automat aparatul de încălzire.
3. Acest aparat nu este destinat utilizării decătore persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
4. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
5. Acest aparat de încălzire nu a instalat un dispozitiv de control al temperaturii care a fost utilizat în cameră. Atunci când cei care nu au capacitatea de a părăsi camera sa mică, care nu trebuie să ia în sus folosind încălzitorul în aceste camere mici, cu excepția cazului în care persoana care au capacitatea de a continua să ofere îngrijire
6. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și mai puțin de 8 ani nu trebuie să

- conectați, reglați și curățați aparatul sau efectuați întreținerea utilizatorului.
- **ATENȚIE** - Unele părți ale acestui produs pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri.

Trebuie acordată o atenție deosebită în cazul în care sunt prezenți copii și persoane vulnerabile.





Importator:  
"Supraten Plus" S.R.L.  
or. Chişinău,  
str. Petricani, 84  
Tel.: (+373) 22 268 000  
[www.supraten.md](http://www.supraten.md)  
2 ani de garantie

[www.decakila.com](http://www.decakila.com) TOGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD



Made in China

No.688 Songlu Road, Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou City, China